

2. FELSÖKNINGSGUIDE

| TYP AV FEL | ENKLARE KONTROLL | ANMÄRKNING |
|-----------------------------------|---|---|
| Belysning fungerar ej | Kontrollera att automatsäkringshuvudbrytare i elcentralen är i läge "till" (uppåt). | Det finns en elcentral i varje modul. Centralen finns i väggen mot korridor ovanför dörren. |
| Golvvärme fungerar ej | Kontrollera att modulens jordfelsbrytare är i läge "till". Kontrollera att termostaten lyser grönt. | Det finns en elcentral i varje modul placerad i vägg mot korridor ovan dörr. Termostaten är placerad i vägg mot korridor ovan dörr. |
| Strömlöst i elstaven | Kontrollera att automatsäkring i modulen elcentral är i läge "till". | Det finns en elcentral i varje modul. Centralen finns i väggen mot korridor ovanför dörren. |
| Inget vatten ur kranar | Kontrollera att kranarna vid vattenmätarkonsolen i städutrymmet är öppna. Vintertid kontrollera att värmekabel är påslagen. | |
| Inget varmvatten ur kranar | Kontrollera att strömbrytaren på varmvattenberedaren (placerad i städutrymmet) är tillslagen i läge 1 eller 3 kW. Kontrollera att säkringarna för beredaren i elcentralen i elnischen är i läge "till". | |
| Ventilation fungerar inte | Vänligen kontakta oss. | |
| Dålig lukt på WC/RWC | Kontrollera att det finns vatten i golvbrunnen. Om inte fyll på med lite vanlig matolja. | |
| Strömavbrott | Kontrollera att värmekablar är påslagna. Kontrollera även att automatsäkringarna för värmen på centralen ej har löst ut. | |
| Diskmaskin fungerar inte | Kontrollera att diskmaskinens sil är ren. Kommer det vatten fram till diskmaskinen? Finns det ström till maskinen? | |