

## 2. FELSÖKNINGSGUIDE

TYP AV FEL	ENKLARE KONTROLL	ANMÄRKNING
<b>Belysning fungerar ej</b>	Kontrollera att säkringen för belysning är nedtryckt eller i läge PÅ/ON i elcentralen som är placerad i C-modulen, på väggen i entrén mot städförrådet.	Är lysrör/lampan och glimtändaren hel? Om inte, byt.
<b>Kallt i rum</b>	Denna modulserie får sin värme från ett vattenburet golvvärmsystem.  De förinställda värdena ska ge en rumstemperatur på ca 18-20 grader. Om hela byggnaden, eller enskilda rum upplevs som kalla, kontrollera då den felindikatorslampa som är placerad ovan dörr, vänster sida apparatrum/ventilationsutrymme i HWC. Lyser den med rött sken kontakta vår kundsupport och gör en felanmälan.	I modul C-entrémодulen finns även tre stycken elradiatorer. Justera önskad rumstemperatur genom att vrida på termostatratten. Vid utebliven värme, kontrollera säkring i elcentralen, placerad i entrén, väggen mot städförrådet, är i uppåt läge på/On. Har överhettningsskyddet löst ut, tryck in den tills ett svagt knäpp hörs. Det förekommer olika typer av radiatorer, överhettningsskyddet kan sitta på olika ställen, alla elradiatorer har dock ett överhettningsskydd.
<b>Diskmaskin startar ej, disk blir ej ren</b>	Är vattnet påslaget? Om inte, sätt på vattnet genom att vrida moturs på diskmaskinskranen som är placerad på engreppsblandaren/vattenkranen. Kontrollera säkring i elcentralen, placerad i entrén på väggen mot städförrådet och att den är i läge PÅ/ON.	Är kontakten till diskmaskinen i uttaget?  Om diskmaskin ej diskar rent eller inte tömmer vatten, så rengör silen i maskinens botten och de roterande spolarmar normalt 2 st. placerade under resp. porslinskorg
<b>Tvättmaskin stannar</b>	Töm/rengör sil	
<b>Tvättmaskin startar ej</b>	Kontrollera säkring i elcentralen, placerad i entrén på väggen mot städförrådet och att den är i läge PÅ/ON.	

### Huvudkontor Postadress

Cramo Adapteo AB  
Box 4027  
169 04 Solna

08-623 54 70  
[info.se@cramoadapteo.com](mailto:info.se@cramoadapteo.com)  
Org.nr: 556053-2888

### Kundsupport

020 -32 35 32  
[kundsupport@cramoadapteo.com](mailto:kundsupport@cramoadapteo.com)

### Webbplats

[www.cramoadapteo.se](http://www.cramoadapteo.se)

<b>Torktumlare stannar</b>	Töm/rengör luddfilter	
<b>Torktumlare startar ej</b>	Kontrollera säkring i elcentralen, placerad i entrén på väggen mot städförrådet och att den är i läge PÅ/ON.	
<b>Torkskåp startar ej</b>	Kontrollera säkring i elcentralen, placerad i entrén på väggen mot städförrådet och att den är i läge PÅ/ON.	Tryck på knappen till överhettningsskyddet till torkskåpet. (Oftast placerad i resp. torkskåps invändiga tak.)
<b>Vatten rinner sakta i diskho eller handfat</b>	Kontrollera samt rengör vattenlåset genom att skruva av dess nedre del/kopp. Ställ en hink under, det kommer ca 1 dl vatten när man öppnar.	
<b>Början till stopp i wc /vatten sjunker långsamt</b>	Plocka upp/ta loss ev. papper som fastnat och syns nere i wc-stolen. Fyll 2 normalstora hinkar med vatten och håll ner i wc-stolen.	
<b>Dålig lukt i wc eller RWC rum</b>	Häll 0.5 liter vatten blandat med 2 msk matolja i golvbrunnen.	

**Huvudkontor Postadress**

Cramo Adapteo AB  
 Box 4027  
 169 04 Solna

08-623 54 70  
[info.se@cramoadapteo.com](mailto:info.se@cramoadapteo.com)  
 Org.nr: 556053-2888

**Kundsupport**

020 -32 35 32  
[kundsupport@cramoadapteo.com](mailto:kundsupport@cramoadapteo.com)

**Webbplats**

[www.cramoadapteo.se](http://www.cramoadapteo.se)