

2. FELSÖKNINGSGUIDE

TYP AV FEL	ENKLARE KONTROLL	ANMÄRKNING
Belysning fungerar ej	Belysningen är närvarostyrd, belysningen tänds när en persons rörelse aktiverar närvarogivaren. Respektive armatur kan släckas genom att dra i armaturens hängande snöre. Om enstaka armaturer inte lyser, prova att dra i snöret för att tända den. Om det inte hjälper, kontrollera automatsäkring märkt belysning/allmänkraft i el-central som är placerad utanför dörr till HWC toalett i teknikmodul.	Är lysrör/lampan och glimtändaren hel? Om inte, byt.
Kallt element elradiatorer	Ställ radiatorns termostatreglage på 20°C. Kontrollera att radiatorns AV/PÅ-knapp är i läge PÅ/ON, Termostatvred och AV/PÅ knapp sitter på radiatorns högra sida. Om flera radiatorer är kalla, kontrollera automatsäkring märkt värme i el-central som är placerad utanför dörr till HWC toalett i teknikmodul.	

Huvudkontor Postadress

Cramo Adapteo AB
 Box 4027
 169 04 Solna

08-623 54 70
info.se@cramoadapteo.com
 Org.nr: 556053-2888

Kundsupport

020 -32 35 32
kundsupport@cramoadapteo.com

Webbplats

www.cramoadapteo.se

Diskmaskin startar ej, disk blir ej ren	<p>Är vattnet påslaget? Om inte, sätt på vattnet genom att vrida moturs på diskmaskinskranen som är placerad på engreppsblandaren/vattenkranen.</p> <p>Är säkringen påslagen? kontrollera automatsäkring märkt diskmaskin i el-central som är placerad utanför dörr till HWC toalett i teknikmodul.</p>	<p>Är kontakten till diskmaskinen i uttaget?</p> <p>Om diskmaskin ej diskar rent eller inte tömmer vatten, så rengör silen i maskinens botten och de roterande spolarmar normalt st., placerade under resp. porslinskorg</p>
Tvättmaskin stannar	Töm/rengör sil	
Torktumlare stannar	Töm/rengör luddfilter	
Torkskåp startar ej	<p>Är säkringen påslagen? Kontrollera automatsäkring märkt torkskåp i el-central som är placerad utanför dörr till HWC toalett i teknikmodul.</p>	Tryck på knappen till överhettningsskyddet till torkskåpet. (Oftast placerad i resp. torkskåps invändiga tak.) Kontrollera att stickkontakten är i eluttaget
Vatten rinner sakta i diskho eller handfat	Kontrollera samt rengör vattenlåset genom att skruva av dess nedre del/kopp. Ställ en hink under, det kommer ca 1 dl vatten när man öppnar.	
Början till stopp i wc /vatten sjunker långsamt	Plocka upp/ta loss ev. papper som fastnat och syns nere i wc-stolen. Fyll 2 normalstora hinkar med vatten och håll ner i wc-stolen.	
Dålig lukt i wc eller RWC rum	Häll 0.5 liter vatten blandat med 2 msk matolja i golvbrunnen.	

Huvudkontor Postadress

Cramo Adapteo AB
Box 4027
169 04 Solna

08-623 54 70
info.se@cramoadapteo.com
Org.nr: 556053-2888

Kundsupport

020 -32 35 32
kundsupport@cramoadapteo.com

Webbplats

www.cramoadapteo.se